



注:

- 1、两个冷凝罐必须在同一水平面上。
- 2、前引压管接在差压变送器的H端，后引压管接差压变送器L端。
- 3、在使用前，三阀组的左右的阀门须关闭，中间阀门打开，使用时，两边阀门打开，中间阀门关闭。

关于	平衡孔板安装示意图		
制图		审核	
日期		编号	
设计	深圳市荣瑞达电子有限公司		